
HURTIGSTØP

1. juni 2022

Hurtigherdende støpemasse til gulvarbeider og reparasjoner inne eller ute. Kan benyttes i tørre og våte rom. Kan legges flytende eller fast forankret. Bør armeres som vanlig påstøp.

UNDERLAG: Betong, puss, tregulv, XPS, gamle fliser.

VIKTIG FØR DU BEGYNNER: Alle oppgitte tider er veiledende, og forutsetter en temperatur på 23 °C i luft/underlag/materiale samt en luftfuktighet på 50%.

FORARBEID: Underlaget skal være rengjort og fritt for støv, fett, olje og vann. Porøs og svak betong fjernes. Sementbasert underlag må være ferdig herdet og tørt. Fliser og vinylbelegg rengjøres med sterkt salmiakkvann. Vinylbelegg må slipes i tillegg. Monter alltid ekspansjonsbånd mellom planlagt gulv og vegg. Underlaget bør grunnes/primes.

STØPING: Massen må komprimeres godt under utlegging for å oppnå rett styrke. Maks. mengde tilsatt vann skal ikke overskrides. Masse som har begynt å herde i blandekaret kastes. Det skal legges fuger for hver 5 meter på større flater der mørtelen er fast forankret til underlaget.

ETTERARBEID: Det bør legges plast over støpen det første døgnet for å hindre for rask uttørring. Det er ikke nødvendig med overdekning av membran i våtrom om man har undermembran.

RENGJØRING: Søl fjernes umiddelbart. Bruk rikelig med vann. Verktøy rengjøres umiddelbart med rent vann. Herdet masse fjernes mekanisk.

BEST FØR: 6 mnd. etter produksjonsdato. Skal lagres tørt, under stabil temperatur. Se produksjonsdato på sekk. Lagring over 6 mnd. kan påvirke herdetiden. Sementen i produktet avgir mer krom etter ca. 6 mnd. Vær derfor nøye med å bruke rett verneutstyr så du ikke får produktet på huden eller i øynene.